

T22

00.0 - время разгона

00.1 - время торможения

01.2 - регулировка частоты

0-кнопки больше меньше

1-внешние контакты

2-связь RS

3-пуск при включении питания

4-реверс при включении питания

01.4 - номинальная частота

01.5 - функции внешних контактов M1

0-M1: ПУСК/СТОП, M2: РЕВЕРС,

1-M1: ВПЕРЁД, M2: НАЗАД,

2-M1: ПУСК/СТОП, D1, D2, D3: предустановленная скорость

01.6 - функции внешних контактов M0

0-нет

01.7 - защита от перегрузки

0-нет

1-есть

01.8 - макс частота

01.9 - мин частота

02.0 - мощность мотора

02.1 - напряжение мотора

02.2 - ток мотора

02.4 - номинальные обороты двигателя

04.3 - сброс к заводским настройкам

0-нет

1-сброс